



1. Ściana betonowa lub murowana
 2. Osadzenie rury instalacyjnej na szybkowiążącej zaprawie Sopro Rapidur 460
 3. Uszorstniona rura instalacyjna w obszarze wykonywanego uszczelnienia i zagruntowana podkładem SoproThene® 879
 4. Dwustronna taśma klejąca SoproThene® 87808
 5. Samoprzylepna izolacja bitumiczna SoproThene® 878 na podłożu zagruntowanym SoproThene® 879
 6. Izolacja termiczna przyklejona za pomocą dwustronnej taśmy klejącej SoproThene® 87808 lub za pomocą masy bitumicznej Sopro KD 754
 7. Mata ochronno-drenażowa Sopro KDS 663
- A. Rura instalacyjna

Schemat nie zachowuje skali.

Projektując rozwiązania należy dostosowywać wymiary do lokalnych warunków

2020/03/RL

DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTÓW I WSPARCIA TECHNICZNEGO

Sopro Polska Sp. o.o.
02-146 Warszawa
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
tel. 608 592 328, 602 283 104
e-mail: dzialwsparciatechnicznego@sopro.pl

Sopro