



1. Ściana betonowa lub murowana zagruntowana podkładem SoproThene® 879
  2. Samoprzylepna taśma narożnikowa SoproThene® 87809 szerokości 300 mm
  3. Sznur dylatacyjny polietylenowy
  4. Samoprzylepna izolacja bitumiczna SoproThene® 878
  5. Izolacja termiczna przyklejona za pomocą dwustronnej taśmy klejącej SoproThene® 87808 lub za pomocą masy bitumicznej Sopro KD 754 lub Sopro KMB 651
  6. Mata ochronno-drenażowa Sopro KDS 663
- D. Materiał wypełniający dylatację

Schemat nie zachowuje skali.

Projektując rozwiązania należy dostosowywać wymiary do lokalnych warunków

DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTÓW I WSPARCIA TECHNICZNEGO

Sopro Polska Sp. o.o.  
02-146 Warszawa  
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A  
tel. 608 592 328, 602 283 104  
e-mail: [dzialwsparciatechnicznego@sopro.pl](mailto:dzialwsparciatechnicznego@sopro.pl)

**Sopro**